

Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

**SAMSUNG**


# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Actualización del Software del Dispositivo

1 Ingresar a **Ajustes**




2 Actualización de SW



3 Descargar e instalar



4 Status de la actualización



# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Pasos para Activar Voz sobre Wi-Fi


1

Ingresar a **Ajustes**



2

Conexiones



3

Activar llamada  
Wi-Fi



# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI



**HUAWEI**

# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Actualización del Software del Dispositivo




# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Pasos para Activar Voz sobre Wi-Fi



# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI







***MOTOROLA***

# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Pasos para Activar Voz sobre Wi-Fi


En el menú ingresa a configuración



MOTOROLA



# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI




# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Actualización del Software del dispositivo

1 Ingresar a **Configuración**



2 General



3 Actualización de software




4 Descargar e instalar



# Cómo actualizar el Software y activar VOZ WIFI

## Pasos para Activar Voz sobre Wi-Fi

1 Ingresar a **Configuración**



2 Datos celulares



3 Llamadas por Wi-Fi



4 Activar llamada por Wi-Fi



